

# FICHE TECHNIQUE

## PATE BLANCHE 2058

### PROPRIETES

La Pâte colorante blanche est une base pigmentaire concentrée pour éclaircir toutes les huiles solvantées ou sans solvants BIOFA. Cette pâte blanche n'est pas destinée à procurer un aspect blanchi, mais permet aux essences de bois clairs de rester clairs. Les essences de bois claires, feuillus et conifères, gardent ainsi leur teinte naturelle. Le jaunissement ultérieur est également fortement atténué

### COMPOSITION

Dioxyde de titane, hydrocarbures sans aromatiques hautement raffinés, alumine, liant, montmorillonite, antimoussant.

### MISE EN ŒUVRE

Bien remuer la pâte, et l'incorporer dans l'huile (maximum 10%). Mélanger le produit afin d'obtenir une teinte homogène, renouveler l'opération de temps en temps pendant la mise en œuvre. Respecter les consignes de mise en œuvre des différentes huiles ! D'une manière générale effectuer un essai préalable, c'est très important sur les placages et sur les bois foncés et à grandes pores. Veillez à un ponçage soigné des bois, les traces de ponçage sont révélées lors de l'huilage ! Important ! Pendant l'application et durant le séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux ! Ne pas appliquer en dessous de 16°C !

### Nettoyage des outils:

Diluant BIOFA immédiatement après utilisation.

### STOCKAGE

Stocker au frais et au sec, à l'abri du gel, emballages bien fermés.

### CONDITIONNEMENTS

150 ml bouteille en verre.

### RECYCLAGE

Les résidus liquides et les contenants non vidés doivent être recyclés en déchèteries selon les réglementations locales ou nationales en vigueur. Les chiffons imbibés et petits résidus peuvent être intégrés dans les ordures ménagères après séchage. Ne donner à recycler que les emballages vides et nettoyés.

AVV- Code de recyclage européen des déchets : 08 01 11\*

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition FEVRIER 2021)*

EUROP LABO – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU

## **CONSIGNES DE DANGER**

Le contact répété avec la peau peut provoquer fragilisation et gerçures

## **CONSIGNES DE SECURITE**

Garder hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, montrer l'étiquette ou les symboles de danger. N'utiliser que dans des locaux bien aérés. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à grande eau et au savon. Veiller à protéger la peau de façon adéquate. Eviter le rejet dans l'environnement, les canalisations ou dans la terre.

Informations complémentaires sur la fiche de données de sécurité

Contient 540 g/l de COV

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition FEVRIER 2021)*

EUROP LABO – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU